

GUÍA TPV

TERMINAL ICT 220/ 250
AUTO (VERSIÓN VU2)



RENTAL IN	
1	<ul style="list-style-type: none"> Deslice o inserte la tarjeta y pulse <input type="button" value=""/> y continúe con el paso 4. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje "ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA", después de dos intentos, deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 4) Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1, seleccione RENTAL IN, pulse <input type="button" value=""/> y continúe con el paso 2
2	<ul style="list-style-type: none"> Digite el número de cuenta de la tarjeta y pulse <input type="button" value=""/>
3	<ul style="list-style-type: none"> Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse <input type="button" value=""/>. (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla "4" e ingrese el CV V2/CVC2, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), y pulse <input type="button" value=""/> (pulse la tecla 2 si no requiere ingresarlo) y continúe con el paso 5. Si lo solicita la terminal, ingrese la clave de acceso manual pulse <input type="button" value=""/> y continúe con el paso 5
4	<ul style="list-style-type: none"> Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse <input type="button" value=""/>. (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 5)
5	<ul style="list-style-type: none"> Digite el número de folio y pulse <input type="button" value=""/>
6	<ul style="list-style-type: none"> Digite el monto y pulse <input type="button" value=""/>
7	<ul style="list-style-type: none"> Pulse <input type="button" value=""/> para confirmar el envío o pulse <input type="button" value=""/> para suprimir
8	<ul style="list-style-type: none"> (Si la terminal lo solicita) permita que el Tarjetahabiente digite su número confidencial (NIP) y pulse <input type="button" value=""/>
9	<ul style="list-style-type: none"> Se imprime comprobante del RENTAL IN
10	<ul style="list-style-type: none"> Terminal lista para otra transacción

CAR RETURN	
1	<ul style="list-style-type: none"> Pulse F1, seleccione CAR RETURN y pulse <input type="button" value=""/>
2	<ul style="list-style-type: none"> Digite el número de folio y pulse <input type="button" value=""/>
3	<ul style="list-style-type: none"> Digite el monto del CAR RETURN y pulse <input type="button" value=""/>
4	<ul style="list-style-type: none"> Pulse <input type="button" value=""/> para confirmar la operación o pulse <input type="button" value=""/> para suprimir
5	<ul style="list-style-type: none"> Se imprime comprobante del CAR RETURN
6	<ul style="list-style-type: none"> Terminal lista para otra transacción

VENTA FORZADA	
1	<ul style="list-style-type: none"> Pulse F1, seleccione VENTA FORZADA y pulse <input type="button" value=""/>
2	<ul style="list-style-type: none"> Digite la clave para venta forzada y pulse <input type="button" value=""/>
3	<ul style="list-style-type: none"> Digite el número de cuenta y pulse <input type="button" value=""/>
4	<ul style="list-style-type: none"> Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse <input type="button" value=""/>
5	<ul style="list-style-type: none"> Digite el número de autorización obtenido vía voz y pulse <input type="button" value=""/>
6	<ul style="list-style-type: none"> Digite el importe de la venta forzada y pulse <input type="button" value=""/>
7	<ul style="list-style-type: none"> Pulse <input type="button" value=""/> para confirmar la operación o pulse <input type="button" value=""/> para suprimir
8	<ul style="list-style-type: none"> Se imprime comprobante de la VENTA FORZADA AUTORIZADA
9	<ul style="list-style-type: none"> Terminal lista para otra transacción

REAUTORIZACIÓN	
1	<ul style="list-style-type: none"> Pulse F1, seleccione REAUTORIZACIÓN y pulse <input type="button" value=""/>
2	<ul style="list-style-type: none"> Digite el número de folio y pulse <input type="button" value=""/>
3	<ul style="list-style-type: none"> Digite el monto a reautorizar y pulse <input type="button" value=""/>
4	<ul style="list-style-type: none"> Pulse <input type="button" value=""/> para confirmar la operación o pulse <input type="button" value=""/> para suprimir
5	<ul style="list-style-type: none"> Se imprime comprobante de la REAUTORIZACIÓN
6	<ul style="list-style-type: none"> Terminal lista para otra transacción

CANCELACIÓN DE RENTAL IN	
1	<ul style="list-style-type: none"> Pulse F1, seleccione CANC RENTAL IN y pulse <input type="button" value=""/>
2	<ul style="list-style-type: none"> Digite la clave de operador y pulse <input type="button" value=""/>
3	<ul style="list-style-type: none"> Digite el número de folio y pulse <input type="button" value=""/>
4	<ul style="list-style-type: none"> Digite el número de folio a cancelar y pulse <input type="button" value=""/>
5	<ul style="list-style-type: none"> Pulse <input type="button" value=""/> para confirmar la operación o pulse <input type="button" value=""/> para suprimir
6	<ul style="list-style-type: none"> Se imprime comprobante de la OPERACIÓN CANCELADA
7	<ul style="list-style-type: none"> Terminal lista para otra transacción



Más de lo que piensas

NO SHOW	
1	• Pulse F1 , seleccione NO SHOW y pulse <input type="button" value="OK"/>
2	• Digite el número de tarjeta y pulse <input type="button" value="OK"/>
3	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione <input type="button" value="OK"/> . (Si lo solicita la terminal) presione la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2 y presione <input type="button" value="OK"/> , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), presione 2 si no requiere ingresarlo, y continúe en el paso 4
4	• Digite el monto del NO SHOW y pulse <input type="button" value="OK"/>
5	• Pulse <input type="button" value="OK"/> para confirmar la operación o pulse <input type="button" value="CANCEL"/> para suprimir
6	• Se imprime comprobante del NO SHOW
7	• Terminal lista para otra transacción

VENTA NORMAL	
1	• Pulse F1 , seleccione VENTA y pulse <input type="button" value="OK"/>
2	• Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 4. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje "ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA", después de dos intentos, pulse F1 , seleccione VENTA y pulse <input type="button" value="OK"/> . Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 5) Para digitar el número de cuenta de la tarjeta pulse F1 , seleccione VENTA y pulse <input type="button" value="OK"/> y continúe con el paso 3
3	• Digite el número de cuenta de la tarjeta y pulse <input type="button" value="OK"/>
4	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse <input type="button" value="OK"/> . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), y pulse <input type="button" value="OK"/> (pulse la tecla 2 si no requiere ingresarlo) y continúe con el paso 5. Si lo solicita la terminal, ingrese la clave de acceso manual pulse <input type="button" value="OK"/> y continúe con el paso 6
5	• Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse <input type="button" value="OK"/> . (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 6)
6	• Digite el importe de la venta y pulse <input type="button" value="OK"/>
7	• Pulse <input type="button" value="OK"/> para confirmar el envío o pulse <input type="button" value="CANCEL"/> para suprimir
8	• (Si la terminal lo solicita) permita que el Tarjetahabiente digite su número confidencial (NIP) y pulse <input type="button" value="OK"/>
9	• Se imprime comprobante de la VENTA AUTORIZADA
10	• Terminal lista para otra transacción

DEVOLUCIÓN FUERA DE BATCH	
1	• Pulse F1 , seleccione DEVOLUCIÓN y pulse <input type="button" value="OK"/>
2	• Digite la clave para devolución y pulse <input type="button" value="OK"/>
3	• Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 5. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje "ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA", después de dos intentos, pulse F1 , seleccione DEVOLUCIÓN y pulse <input type="button" value="OK"/> . Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 5) Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1 , seleccione DEVOLUCIÓN , pulse <input type="button" value="OK"/> y digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse <input type="button" value="OK"/> y continúe con el paso 4
4	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse <input type="button" value="OK"/> . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla "1" e ingrese el CV V2/CVC2 y pulse <input type="button" value="OK"/> , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), pulse 2 si no requiere ingresarlo, y continúe en el paso 6
5	• Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse <input type="button" value="OK"/> (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 6)
6	• Digite el número de autorización indicado en el recibo de la venta y pulse <input type="button" value="OK"/>
7	• Digite el monto de la devolución y pulse <input type="button" value="OK"/>
8	• Pulse <input type="button" value="OK"/> para confirmar el envío o pulse <input type="button" value="CANCEL"/> para suprimir
9	• Se imprime comprobante de la DEVOLUCIÓN AUTORIZADA
10	• Terminal lista para otra transacción



Más de lo que piensas

DEVOLUCIÓN	
1	• Pulse F1 , seleccione DEVOLUCIÓN y pulse
2	• Digite la clave para devolución y pulse
3	• Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 5. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje “ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA”, después de dos intentos, pulse F1 , seleccione DEVOLUCIÓN y pulse . Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 5). Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1 , seleccione DEVOLUCIÓN pulse y digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse y continúe con el paso 4
4	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla “1” e ingrese el CV V2/CVC2 y pulse , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), pulse 2 si no requiere ingresarlo, y continúe en el paso 6
5	• Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse . (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 6)
6	• Digite el número de operación indicado en el recibo de la venta y pulse
7	Pulse para confirmar el envío o pulse para suprimir
8	• Se imprime comprobante de la DEVOLUCIÓN AUTORIZADA
9	• Terminal lista para otra transacción

CANCELACIÓN	
1	• Pulse F1 , seleccione CANCELACIÓN y pulse
2	• Digite la clave para CANCELACIÓN y pulse
3	• Digite el número de operación indicado en el recibo y pulse
4	Pulse para confirmar o pulse para suprimir
5	• Se imprime comprobante de la CANCELACIÓN AUTORIZADA
6	• Terminal lista para otra transacción

AJUSTE	
1	• Pulse F1 , seleccione AJUSTE y pulse
2	• Digite la clave para ajuste y pulse
3	• Digite el número de operación que desea ajustar y pulse
4	Pulse para confirmar el AJUSTE o pulse para suprimir
5	• Se imprime comprobante del AJUSTE DE VENTA
6	• Terminal lista para otra transacción

AUTORIZACIÓN	
1	• Pulse F1 , seleccione AUTORIZACIÓN y pulse
2	• Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 4. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje “ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA”, después de dos intentos, pulse F1 , seleccione AUTORIZACIÓN y pulse . Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 4). Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1 , seleccione AUTORIZACIÓN y pulse . Digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse y continúe con el paso 3
3	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla “1” e ingrese el CV V2/CVC2 y pulse , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), pulse 2 si no requiere ingresarlo, y continúe en el paso 5
4	• Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 5)
5	• Digite el monto de la autorización y pulse
6	Pulse para confirmar o pulse para suprimir
7	• Se imprime comprobante de la AUTORIZACIÓN
8	• Terminal lista para otra transacción

REPORTE DE RENTAL IN	
1	• Pulse , seleccione RPTE RENTAL IN y pulse
2	• Se imprime reporte de RENTAL IN
3	• Terminal lista para otra transacción



Más de lo que piensas

REPORTE DE CAR RETURN	
1	• Pulse ▲ , seleccione RPTE CAR RETURN y pulse ■
2	• Se imprime reporte de CAR RETURN
3	• Terminal lista para otra transacción
CAMBIO DE TURNO	
1	• Pulse ▲ , seleccione CAMBIO DE TURNO y pulse ■
2	• Pulse ■ para confirmar o pulse ■ para suprimir
3	• Se imprime comprobante del CIERRE DE TURNO
4	• Terminal lista para otra transacción

PRUEBA DE COMUNICACIONES	
1	• Pulse ▲ , seleccione PRUEBA DE COMS y pulse ■
2	• Se imprime comprobante de la PRUEBA DE COMUNICACIONES
3	• Terminal lista para otra transacción

REIMPRESIÓN DE RECIBOS	
1	• Pulse ▲ seleccione REIMPRESIÓN y pulse ■
2	• Para imprimir último recibo pulse ■ . Si desea copia de otro recibo digite No. de operación que desea y pulse ■
3	• Se imprime una COPIA del recibo correspondiente a la transacción solicitada
4	• Terminal lista para otra transacción

CANDADO DE TERMINAL	
1	• Pulse ▲ seleccione CANDADO y pulse ■
2	• Digite la clave de operador y pulse ■ . La terminal se bloquea
3	• Para desbloquear la terminal pulse de nuevo ▲
4	• Digite nuevamente la clave de operador y pulse ■ . La terminal se desbloquea
5	• Terminal lista para otra transacción

IMPRIMIR TOTALES	
1	• Pulse ▲ seleccione TOTALIZACIÓN y pulse ■
2	• Si la terminal lo solicita, seleccione el tipo de reporte a imprimir: ACTUAL O TODOS y pulse ■
3	• Se imprime REPORTE DE TOTALES
4	• Terminal lista para otra transacción

VER TOTALES EN PANTALLA	
1	• Pulse ▲ , seleccione VER TOTALES y pulse ■
2	• Si la terminal lo solicita, seleccione el turno que desea ver y pulse ■ . Se despliegan los totales en pantalla. Para moverse entre los totales utilice las teclas de avance ▲ y retroceso ▼
3	• Terminal lista para otra transacción

CIERRE DE LOTE	
1	• Pulse ▲ , seleccione CIERRE y pulse ■
2	• Pulse 4 veces ■ para confirmar o pulse ■ para suprimir
3	• Se imprime el comprobante del CIERRE DE LOTE
4	• Terminal lista para otra transacción

SERVICIO Y ATENCIÓN A COMERCIOS	
	<ul style="list-style-type: none"> • CDMX Y ÁREA METROPOLITANA 5033 3333 • INTERIOR DE LA REPÚBLICA (01) 55 5033 3333 • www.intercam.com.mx



Más de lo que piensas