

GUÍA TPV

TERMINAL ICT 220/ 250
REST QPS
(VERSIÓN VU2 SIN DCC)



PREVENTA (VENTA SIN PROPINA)	
1	Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 4. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje “ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA”, después de dos intentos, deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 4. Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1, seleccione PREVENTA, pulse 0000 y continúe con el paso 2
2	Digite el número de cuenta de la tarjeta y pulse 0000
3	Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse 0000. (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla “1” e ingrese el CV V2/CVC2, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y pulse 0000, (pulse la tecla 2 si no requiere ingresarlo) y continúe con el paso 5. Si lo solicita la terminal, ingrese la clave de acceso manual pulse 0000 y continúe con el paso 5
4	Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse 0000. (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 5)
5	(Si lo solicita la terminal) digite el número de mesero y pulse 0000
6	Digite el importe del consumo y pulse 0000
7	Si lo solicita la terminal ingrese el ALIAS del mesero y pulse 0000 de lo contrario continúe con el paso 10
8	Digite el password del alias y pulse 0000
9	Pulse 0000 para confirmar el envío o pulse 0000 para suprimir
10	(Si la terminal lo solicita), permita que el Tarjetahabiente digite su número confidencial (NIP) y pulse 0000
11	Se imprime comprobante de la PREVENTA AUTORIZADA
12	Terminal lista para otra transacción

VENTA CON PROPINA	
1	Pulse F1 seleccione VENTA y pulse 0000
2	Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 4. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje “ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA”, después de dos intentos, pulse F1, seleccione VENTA y pulse 0000, deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 4). Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1, seleccione VENTA y pulse 0000, digite el numero de cuenta de la tarjeta pulse 0000 y continúe con el paso 3
3	Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse 0000. (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla “1” e ingrese el CV V2/CVC2, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y pulse 0000 (pulse la tecla 2 si no requiere ingresarlo) y continúe con el paso 5. Si lo solicita la terminal, ingrese la clave de acceso manual pulse 0000 y continúe con el paso 5
4	Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse 0000. (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 5)
5	(Si lo solicita la terminal) digite el número de mesero y pulse 0000
6	Digite el importe del consumo y pulse 0000
7	Digite el importe de la propina y pulse 0000
8	Si lo solicita la terminal ingrese el ALIAS del mesero y pulse 0000 de lo contrario continúe con el paso 10
9	Digite el password del alias y pulse 0000
10	Pulse 0000 para confirmar el envío o pulse 0000 para suprimir
11	(Si la terminal lo solicita), permita que el Tarjetahabiente digite su número confidencial (NIP) y pulse 0000
12	Se imprime comprobante de la VENTA AUTORIZADA. Si se tiene habilitada la opción QPS y si la venta fue menor o igual a \$250.00, se imprimirá la leyenda: AUTORIZADO SIN FIRMA. No es necesario que el cliente firme el recibo
13	Terminal lista para otra transacción

DEVOLUCIÓN FUERA DE BATCH	
1	• Pulse F1 , seleccione DEVOLUCIÓN y pulse
2	• Digite la clave para devolución y pulse
3	• Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 5. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje “ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA”, después de dos intentos, pulse F1 , seleccione DEVOLUCIÓN y pulse , deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 5). Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1 , seleccione DEVOLUCIÓN pulse y digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse y continúe con el paso 4
4	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla “1” e ingrese el CV V2/CVC2 y pulse , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), pulse 2 si no requiere ingresarlo, y continúe en el paso 6
5	• Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse . (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 6)
6	• Digite el número de autorización indicado en el recibo de la venta y pulse
7	• Digite el monto de la devolución y pulse
8	• Pulse para confirmar el envío o pulse para suprimir
9	• Se imprime comprobante de la DEVOLUCIÓN AUTORIZADA
10	• Terminal lista para otra transacción

DEVOLUCIÓN	
1	• Pulse F1 , seleccione DEVOLUCIÓN y pulse
2	• Digite la clave para devolución y pulse
3	• Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 5. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje “ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA”, después de dos intentos, pulse F1 , seleccione DEVOLUCIÓN y pulse . Deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 5). Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1 , seleccione DEVOLUCIÓN pulse y digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse y continúe con el paso 4
4	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla “1” e ingrese el CV V2/CVC2 y pulse , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), pulse 2 si no requiere ingresarlo, y continúe en el paso 6
5	• Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse . (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 6)
6	• Digite el número de operación indicado en el recibo de la venta y pulse
7	• Pulse para confirmar el envío o pulse para suprimir
8	• Se imprime comprobante de la DEVOLUCIÓN AUTORIZADA
9	• Terminal lista para otra transacción

CANCELACIÓN	
1	• Pulse F1 , seleccione CANCELACIÓN y pulse
2	• Digite la clave para CANCELACIÓN y pulse
3	• Digite el número de operación indicado en el recibo y pulse
4	• Pulse para confirmar o pulse para suprimir
5	• Se imprime comprobante de la CANCELACIÓN AUTORIZADA
6	• Terminal lista para otra transacción

VENTA FORZADA	
1	• Pulse F1 , seleccione VENTA FORZADA y pulse
2	• Digite la clave para venta forzada y pulse
3	• Digite el número de cuenta y pulse
4	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse
5	• Digite el número de autorización obtenido vía voz y pulse
6	• Digite el importe de la venta forzada y pulse
7	• Digite el importe de la propina y pulse
8	• Pulse para confirmar la operación o pulse para suprimir
9	• Se imprime comprobante de la VENTA FORZADA AUTORIZADA
10	• Terminal lista para otra transacción

AJUSTE	
1	• Pulse F1 , seleccione AJUSTE y pulse
2	• Digite la clave para ajuste y pulse
3	• Digite el número de operación que desea ajustar y pulse
4	• Pulse para confirmar el AJUSTE o pulse para suprimir
5	• Pulse si desea ajustar la propina o pulse si desea ajustar el monto
6	• Digite el nuevo monto o propina y pulse
7	• Pulse para confirmar la operación o pulse para suprimir
8	• Se imprime comprobante del AJUSTE DE VENTA
9	• Terminal lista para otra transacción

AUTORIZACIÓN	
1	• Pulse F1 , seleccione AUTORIZACIÓN y pulse
2	• Deslice o inserte la tarjeta y continúe con el paso 4. (Si en tarjetas de Chip, la terminal le muestra el mensaje “ERROR EN CHIP RETIRE TARJETA”, después de dos intentos, pulse F1 , seleccione AUTORIZACIÓN y pulse , deslice la tarjeta por el lector y continúe con el paso 4. Para digitar el número de cuenta de la tarjeta, pulse la tecla F1 , seleccione AUTORIZACIÓN pulse y digite el número de cuenta de la tarjeta, pulse y continúe con el paso 3
3	• Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y pulse . (Si lo solicita la terminal) pulse la tecla “1” e ingrese el CV V2/CVC2 y pulse , indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos), pulse 2 si no requiere ingresarlo, y continúe en el paso 5
4	• Digite los últimos 4 números de la tarjeta y pulse . (Si la tarjeta es de chip, omita este paso y continúe con el punto 5)
5	• Digite el monto de la autorización y pulse
6	• Pulse para confirmar o pulse para suprimir
7	• Se imprime comprobante de la AUTORIZACIÓN
8	• Terminal lista para otra transacción

CIERRE DE PREVENTA	
1	• Pulse F1 , seleccione CIERRE PREVENTA y pulse
2	• Digite el número de preventa a cerrar y pulse
3	• Digite el importe de la propina y pulse
4	• Pulse para confirmar o pulse para suprimir
5	• Terminal lista para otra transacción

PRUEBA DE COMUNICACIONES	
1	• Pulse Δ , seleccione PRUEBA DE COMS y pulse
2	• Se imprime comprobante de la PRUEBA DE COMUNICACIONES
3	• Terminal lista para otra transacción



Más de lo que piensas

REIMPRESIÓN DE RECIBOS	
1	Pulse  , seleccione REIMPRESIÓN y pulse 
2	Para imprimir último recibo pulse  . Si desea copia de otro recibo digite No. de operación que desea y pulse 
3	Se imprime una COPIA del recibo correspondiente a la transacción solicitada
4	Terminal lista para otra transacción

REPORTE DE PROPINAS	
1	Pulse  , seleccione REP. DE PROPINA y pulse 
2	(Si lo solicita la terminal), seleccione el turno que desea imprimir y pulse 
3	Se imprime el REPORTE DE PROPINAS
4	Terminal lista para otra transacción

REPORTE DE MESEROS	
1	Pulse  , seleccione REP. DE MESEROS y pulse 
2	(Si lo solicita la terminal), seleccione el turno que desea imprimir y pulse 
3	Se imprime el REPORTE DE MESEROS
4	Terminal lista para otra transacción

IMPRIMIR TOTALES	
1	Pulse  , seleccione TOTALIZACIÓN y pulse 
2	(Si la terminal lo solicita), seleccione el tipo de reporte a imprimir: ACTUAL O TODOS y Pulse 
3	Se imprime REPORTE DE TOTALES
4	Terminal lista para otra transacción

CANDADO DE TERMINAL	
1	Pulse  , seleccione CANDADO y pulse 
2	Digite la clave de operador y pulse  . La terminal se bloquea
3	Para desbloquear la terminal pulse de nuevo 
4	Digite nuevamente la clave de operador y pulse  . La terminal se desbloquea
5	Terminal lista para otra transacción

VER TOTALES EN PANTALLA	
1	Pulse  , seleccione VER TOTALES y pulse 
2	Si la terminal lo solicita, seleccione el turno que desea ver y pulse  . Se despliegan los totales en pantalla. Para moverse entre los totales utilice las teclas de avance  y retroceso 
3	Terminal lista para otra transacción

CAMBIO DE TURNO	
1	Pulse  , seleccione CAMBIO DE TURNO y pulse 
2	Pulse  para confirmar o pulse  para suprimir
3	Se imprime comprobante del CIERRE DE TURNO
4	Terminal lista para otra transacción

CIERRE DE LOTE	
1	Pulse  , seleccione CIERRE y pulse  . Si desea ejecutar el envío con Preventas abiertas (con propina "Cero"), pulse la tecla "2" y continúe con el paso 2, de lo contrario pulse la tecla "1" y ejecute el CIERRE DE PREVENTA
2	Pulse 2 veces  para confirmar o pulse  para suprimir
3	Se imprime el comprobante del CIERRE DE LOTE
4	Terminal lista para otra transacción

SERVICIO Y ATENCIÓN A COMERCIOS	
	- CDMX Y ÁREA METROPOLITANA 5033 3333 - INTERIOR DE LA REPÚBLICA (01) 55 5033 33 33 www.intercam.com.mx



Más de lo que piensas